


- 1 Displej
- 2 Tlačítko Favourite (Oblíbené)
- 3 Tlačítko Microwave (Mikrovlnná trouba)
- 4 Tlačítko Grill (Gril)
- 5 Tlačítko Steam (Pára)
- 6 Tlačítko Stop / Clock (Hodiny)
- 7 Tlačítko Auto Clean (Automatické čištění)
- 8 Tlačítko Jet Defrost
- 9 Tlačítko Plus
- 10 Tlačítko Minus
- 11 Tlačítko Jet Reheat
- 12 Tlačítko Jet Start

- 13 Ikona Oblíbené
- 14 Ikona Jet Defrost
- 15 Ikona Jet Reheat
- 16 Ikona Nabídka Pára
- 17 Mikrovlnný výkon (watty)
- 18 Ikona Mikrovlnná trouba
- 19 Ikona Gril
- 20 Nastavení hodin/výběr času
- 21 Výběr typu potraviny
- 22 Hmotnost (gramy)

STEAM MENU (NABÍDKA PÁRA)



Speciální příslušenství:



Tato funkce vám umožňuje připravovat chutné a zdravé pokrmy pomocí vaření v páře. Pařák lze rovněž použít k vaření těstovin a rýže.


- 1 Stiskněte tlačítko Steam (Pára).
- 2 Opakovaným stisknutím tlačítka Steam (Pára) nastavte typ potraviny (viz následující tabulka).
- 3 Stisknutím tlačítek Plus/Minus (Plus/Minus) nastavte úroveň (podle tabulky porcí uvedené výše).
- 4 Stiskněte tlačítko Jet Start. Funkce se spustí.

DRUH POKRMU		HMOTNOST
P1	Těstoviny	L1=70g L2=140g L3=210g
P2	Rýže	L1=100g L2=200g L3=300g L4=400g
P3	Brambory/kořenová zelenina	150 - 500g
P4	Měkká zelenina	150 - 500g
P5	Mražená zelenina	150 - 500g
P6	Rybí filé	150 - 500g
P7	Kuřecí filety	150 - 500g
P8	Ovoce	150 - 500g

MICROWAVE (MIKROVLNNÁ TROUBA)



Doporučené příslušenství:



Funkce Microwave (Mikrovlnná trouba) umožňuje rychle připravit nebo ohřívát jídlo a nápoje.

- 1 Stiskněte tlačítko Microwave (Mikrovlnná trouba). Na displeji se zobrazí maximální výkon (800W) a ikona wattů začne blikat.
- 2 Opakovaným stisknutím tlačítka Microwave (Mikrovlnná trouba) upravte výkon (viz následující tabulka).
- 3 Stisknutím tlačítka Plus/Minus nastavte délku přípravy.
- 4 Stisknutím tlačítka Jet Start zahajte přípravu.

VÝKON	DOPORUČENÉ POUŽITÍ:
800 W	Ohřívání nápojů, vody, řídkých polévek, kávy, čaje nebo jiných potravin s vysokým obsahem vody. Pokud pokrm obsahuje vejce nebo smetanu, zvolte nižší výkon.
650 W	Tepelná úprava ryb, masa, zeleniny, apod.
500 W	Šetrnější tepelná úprava např. omáček s vysokým obsahem bílkovin, sýrových a vaječných pokrmů a k dokončování zapékaných jídel.
350 W	Dušení masa se zeleninou, rozpouštění másla.
160 W	Rozmrazování.
90 W	Měkčení zmrzliny, másla a sýrů. Přihřívání.



Objevte všechna původní příslušenství Whirlpool! Jděte na svoji místní webovou stránku Whirlpool.





NABÍDKA JET DEFROST (NABIDKA JET REHEAT)

Tato funkce vám umožní rychle automaticky rozmrazovat jídlo.

- 1 Opakovaným stisknutím tlačítka Jet Defrost nastavte typ potraviny (viz tabulka níže).
- 2 Stisknutím tlačítek Plus/Minus nastavte hmotnost potraviny.
- 3 Stiskněte tlačítko Jet Start. Bude zahájen cyklus rozmrazování. Délka trvání funkce bude automaticky vypočtena na základě vybrané potraviny a hmotnosti.

Abyste dosáhli nejlepších možných výsledků, spotřebič vás vyzve, abyste podle potřeby pokrm otočili nebo promíchali.

	DRUH POKRMU	HMOTNOST
P1	Mleté maso	100 - 2000 g
P2	Drůbež	100 - 2500 g
P3	Ryby	100 - 1500 g
P4	Zelenina	100 - 1500 g
P5	Pečivo	100 - 550 g



JET START

Chcete-li spustit funkci mikrovlnné trouby na maximální výkon (800 W) po dobu 30 sekund stiskněte tlačítko Jet Start.

Každým dalším stiskem prodloužíte dobu přípravy pokrmu o 30 sekund.

Pokud jste již zvolili některou z funkcí trouby (například: Gril), stiskněte tlačítko Jet Start a tím spustíte zvolenou funkci.



JET REHEAT MENU (NABIDKA JET REHEAT)

Doporučené příslušenství: Kryt talíře (v prodeji samostatně)

Tato funkce umožňuje automaticky ohřívat jídla.

- 1 Opakovaným stisknutím tlačítka Jet Reheat nastavte typ potraviny.
- 2 Stisknutím tlačítek Plus/Minus nastavte hmotnost potraviny.
- 3 Stiskněte tlačítko Jet Start. Bude zahájen cyklus ohřívání. Délka trvání funkce bude automaticky vypočtena na základě vybrané potraviny a hmotnosti.

Abyste dosáhli nejlepších možných výsledků, spotřebič vás vyzve, abyste podle potřeby pokrm otočili nebo promíchali.

	DRUH POKRMU	HMOTNOST
P1	Polévka	250 - 1000 g
P2	Omáčka	250 - 1000 g
P3	Chlazená pizza	200 - 600 g
P4	Velký talíř	250 - 350 g
P5	Nápoje	150 ml - 600 ml



AUTO CLEAN (AUTOMATICKÉ ČIŠTĚNÍ)

Tento cyklus automatického čištění pomáhá při čištění vnitřní plochy mikrovlnné trouby a odstraňování nepříjemných zápachů.

Nalijte 235 ml vody do plastové nádoby a umístěte nádobu na otočný talíř.

Stiskněte tlačítko Automatické čištění a potom stisknutím tlačítka Jet Start zahajte cyklus čištění.

Po dokončení cyklu čištění bude zařízení vydávat zvukový signál každých 10 sekund pod dobu 10 minuty. Chcete-li tento zvukový signál zrušit, stiskněte tlačítko Stop nebo otevřete dveře. Nakonec vyjměte nádobu a otřete vnitřní plochy měkkým hadříkem nebo papírovou utěrkou.



GRILL (GRIL)

Speciální příslušenství: Drátěný stojan

Tato funkce využívá výkonný gril k pečení pokrmů, který vytváří efekt grilování nebo zapékání. Funkce grilu také umožňuje pečení takových jídel, jako jsou sýrové tousty, horké sendviče, bramborové krokety, párky a zelenina.

- 1 Stiskněte tlačítko Grill (Gril).
- 2 Stisknutím tlačítek Plus/Minus nastavte délku přípravy.
- 3 Stisknutím tlačítka Jet Start zahajte přípravu.



COMBI GRILL (KOMBINACE GRILU)

Speciální příslušenství: Drátěný stojan

Tato funkce kombinuje ohřev grilem a mikrovlnami, což umožňuje zkrátit dobu zapékání.

- 1 Stiskněte tlačítko Grill (Gril).
- 2 Opakovaným stisknutím tlačítka Microwave (Mikrovlnná trouba) nastavte výkon mikrovln (viz tabulka níže).
- 3 Stisknutím tlačítka Plus/Minus nastavte délku přípravy.
- 4 Stisknutím tlačítka Jet Start zahajte přípravu.

HLADINA VÝKONU	DOPORUČENÉ POUŽITÍ:
650 W	Zelenina
500 W	Drůbež
350 W	Ryby
160 W	Maso
90 W	Zapékané ovoce



FAVOURITE (OBLÍBENÉ)

Funkce Oblíbené umožňuje snadno a rychle uložit a vyvolat oblíbený recept.

POKYNY PRO ULOŽENÍ položky Oblíbené:

- 1 Vyberte funkci přípravy a její parametry (například: wattů, typ potraviny, hmotnost...) **bez zahájení cyklu přípravy.**
- 2 Stiskněte a několik sekund podržte tlačítko Favourite (Oblíbené).
- 3 Ozve se pípnutí a funkce bude uložena.

POKYNY PRO VYVOLÁNÍ cyklu Oblíbené:

- 1 Stiskněte tlačítko Favourite (Oblíbené).

Poznámka:

- výše uvedeným postupem lze nahradit stávající oblíbený cyklus novým.

- když je spotřebič připojen k síti nebo po výpadku napájení bude funkce Favourite (Oblíbené) resetována na výchozí hodnotu (tzn.: funkce mikrovln, 800 W, 2 minuty).



CLOCK (HODINY)

Pokyny pro nastavení hodin spotřebiče:

- 1 Stiskněte a podržte tlačítko Stop 3 sekundy.
- 2 Nastavte hodiny stisknutím tlačítka Plus/Minus.
- 3 Stiskněte a podržte tlačítko Stop 3 sekundy nebo stiskněte tlačítko Jet Start. Začnou blikat minuty.
- 4 Stisknutím tlačítka Plus/Minus nastavte minuty.
- 5 Stiskněte a podržte tlačítko Stop 3 sekundy nebo stiskněte tlačítko Jet Start. Hodiny jsou nastaveny.

Poznámka:

Při prvním připojení k elektrické síti (nebo po výpadku napájení) spotřebič automaticky přejde do režimu nastavení hodin; v takovém případě postupujte podle výše uvedených pokynů od kroku 2.